Rapport de surface

Sommaire

edition 201

Ľ	interface du rapport de surface "concept global"	3
	Comment accéder à l'interface ?	3
Ľ	interface de préférences de styles de zone (1)	5
	Comment créer un nouveau style ?	5
	Onglet « Noms »	6
	Onglet « Surface »	7
	Onglet « Périmètre »	7
	Onglet « Personnalisé »	8
	Comment modifier un style ?	8
	Comment supprimer un style ?	8
	Comment importer un style d'un gabarit à un autre?	8
	Comment enregistrer un style dans un gabarit pour le rendre disponible pour tous les nouveaux projets?	9
Le	e gestionnaire de rapport (2)	10
Pi	rocéder aux calculs	11
	Créer son arbre de calcul	11
	Ajouter un nœud principal	11
	Ajouter un nœud secondaire	12
	Modifier un nœud	13
	Supprimer un nœud	14
	Organiser les zones	15
	Ajouter une zone	15
	Diviser une zone	17
	Editer une zone	18
	Bouger une zone	18
	Supprimer une zone	18
	Mettre à jour une zone	
	Exemple	19
A	fficher le rapport de surface	19



Dans la fenêtre ARC+	
Insérer un rapport	
Modifier un rapport	21
Dans Excel	
Modifier un rapport Excel	
Exemple de rapport dans l'espace modeling d'ARC+	
Exemple de rapport dans Excel	24



L'interface du rapport de surface "concept global"

Comment accéder à l'interface ?

Cliquez droit sur la barre d'outils principale puis sélectionner « Rapport de surfaces »

✓	Standard
\checkmark	Statut
\checkmark	Modes
	Echelle et Unite
✓	Coordonnees
\checkmark	Ligne de commande
	Attributs de texte
✓	Snap
✓	Barre d'outils calques
✓	Ecrans
	Styles de cotation
	Styles de cotation bref
E	Rapport de surfaces
	Personnaliser



Nouveau : Activer/Désactiver le polygone de zone

- 1) Ouvrir les préférences de styles de zones
- Montrer/cacher de gestionnaire de rapport : le gestionnaire de rapport se présente sous la forme d'un arbre comportant des zones principales (nœuds principaux) composés de sous zones (nœuds secondaires) qui permettra de détailler les calculs.



🖃 Zones	
Résidence 1	0.00
🖃 appart1	0.00
Salon	0.00
Cuisine	0.00
Salle de bain	0.00
appart2	0.00
appart3	0.00

- 3) Liste des nœuds de l'arbre
- 4) Diviser une zone : une zone est une surface fermée que l'on cherche à mesurer (surface réelle/ surface calculée/périmètre réel/ périmètre calculé)
- 5) Ajouter une zone
- 6) Editer une zone
- 7) Déplacer le libellé d'une zone/ un rapport graphique
- 8) Mettre à jour une zone
- 9) Ajouter un rapport graphique
- 10) Editer un rapport graphique
- 11) Créer un rapport sous Excel
- 12) Editer le texte automatique



L'interface de préférences de styles de zone (1)

Préférences utilisateur		
Préférences utilisateur Préférences Input Configuration de la sc Préférences Snap Filtre du snap Contraintes T	Zones Styles des Zones A B C D Default SHAB Polygones	Personnalisé 1-3 Personnalisé 4-5 Générale Noms Surface Périmètre Nom de la zone Définies dans la zone Visibles Zone Name ST
 Précision 	E	Nom du référence Définies dans la zone Visibles Reference Name ST Tous les ST
4 <u>III</u> >		Enregistrer OK Annuler Appliquer

- A. Créer un nouveau style
- B. Supprimer un style
- C. Modifier un style
- D. Importer des styles
- E. Liste des styles
- F. Interface de paramétrage des styles

Comment créer un nouveau style ?

- Cliquer sur l'icône (A) "Nom de style de zone"
- Click on the icon (A) « name of zone style »



Nom de style de zo	ne 💌
Zone style 5	
Copier définitions à	partir de:
Default	
,	OK Annuler

- > Entrer le nom du style
- > Choisir le style à partir duquel copier les definitions
- > Puis entrer les paramètres voulus dans la zone (F) décrite ci-dessous

Onglet « Noms »





Onglet « Surface »

Il est possible de calculer 2 surfaces différentes :

- La surface réelle de la zone fermée indiquée
 - La surface calculée de la zone en fonction du facteur indiqué (facteur toujours inférieur à 1) : voir (*) sur l'impression d'écran

Par exemple :

Prenons une zone qui a pour surface réelle : 62 m²

On souhaite travailler avec une surface calculée égale à 30% de moins que la surface réelle.

On entre alors le facteur 0.70.

```
Personnalisé 4-5
Personnalisé 1-3
                                           Générale
                    Surface
  Noms
                                        Périmètre
                                                         ST : choix du
                                                        style de texte
Surface réelle
                                                         pour chaque
                 Titre de la surface
                                                       élément affiché
Visibles
                                          ST
Surface
                 Unité
                 m<sup>2</sup>
                                                        Choix du libellé
                                          ST
                                                           à afficher
1.12 m
                            (*)
                                   \overline{\mathbf{v}}
                                                           devant le
                                                           résultat du
Facteur :
                                  Tous les ST
                                                              calcul
Surface calculée
                  Titre de la surface
 🔲 Visibles
                  Surface Calculée
                                          ST
 Surface
                  Unité
                                          ST
                                                         Choix du libellé
                                                          des unités à
  1.12 m
                                                             afficher
                         Choix des unités et du nombre
                          de décimales pour le résultat
                                du calcul à afficher
```

Si l'on décide d'afficher cette valeur, on obtiendra : Surface calculée = 43,40 m²

Onglet « Périmètre »

Le fonctionnement est identique à celui du calcul de surface mais appliqué au périmètre. The function is identical to the area manager but is applied to the perimeter.



Onglet « Personnalisé »

Permet l'ajout de commentaires sur la zone. Vous pouvez ajouter de 1 à 5 commentaires.

Comment modifier un style ?

- Cliquer sur l'icône (C) (icône du marteau)
- Click on the icon (C) (Icon of the hammer)
- Entrer les modifications
- Enter the modifications
- Cliquez sur enregistrer pour enregistrer le style
- Click on save to save the style

Comment supprimer un style ?

Les styles par défauts ne peuvent pas être supprimés.

Pour supprimer un style :

- > sélectionner le style
- cliquer sur la croix rouge (icône B)



Comment importer un style d'un gabarit à un autre?

- Cliquer sur l'icône (D)
- > Puis sur l'icône d'ouverture du dossier gabarit



🕂 Ouvrir		×	/		×
Regarder dans :	J MODEL	▼ ← € T ■	•		
Nom	*	Modifié le Ouvrir	dossier gabarits	Taille	
H DEFAULT.ADB		06/08/2012 16:26	ARC+ ADB File	61 Ko	
🚰 test.adb		31/10/2012 14:45	ARC+ ADB File	62 Ko	
Nom du fichier :	test.adb				Ouvrir
Types de fichiers :	ARC+ (*.iii)			_	Annuler

- > Choisir le gabarit à charger
- Cliquez sur Ouvrir
- Les styles sont ajoutés à la liste courante de style

ATTENTION : Seuls les styles différents des styles par défaut et les styles aillant des noms différents des styles déjà présents dans le gabarit courant seront importés.

Comment enregistrer un style dans un gabarit pour le rendre disponible pour tous les nouveaux projets?

- Cliquer sur Fichier >> Enregistrer sous ...
- > Dans la liste des types de fichier, sélectionner « ARC+ Gabarit »



> Le répertoire MODEL contenant les différents gabarits s'ouvre

🖁 Sauver fichier				×
Enregistrer dans :	MODEL		•	
Nom	*	Modifié le	Туре	
🚝 DEFAULT.III		06/08/2012 15:26	ARC+ Ⅲ File	Sauver icône Définir conversion des couleurs
•			Þ	Definitions seules
Nom du fichier :			Enregistrer	
Туре :	ARC+ Gabarit (*.iii)	•	Annuler	

- > Choisir un nom de gabarit ou sélectionner un gabarit déjà existant à remplacer par le gabarit courant
- Cliquer sur « Enregistrer »
- > Maintenant, les styles sont disponibles à la création de nouveaux fichiers créés avec à partir du gabarit

Le gestionnaire de rapport (2)

Gestionnaire de rapports				ųΧ
Nom	Valeur	Total	Diff	
 Zones Master Rapports graphique Rapport de modèles Exce ARCreport_template template_R2L 	9	0.00		

Le gestionnaire de rapport permet de faire apparaître à gauche de votre fenêtre de travail ARC+, la liste des zones, la liste des rapports graphiques et la liste des rapports Excel.



Procéder aux calculs

Rapport de surfaces	
🎾 🎆 Principal	- 11 🔁 🔁 📩 📶 🗹 🔜
1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12

Créer son arbre de calcul

Un arbre de calcul va permettre de rassembler des zones par entités utiles/remarquables selon vos besoins. Pour cela nous allons créer des nœuds. Par exemple, pour une maison, on pourra trier les zones : chambre, cuisine ...selon l'étage : nœud étage 1, nœud étage 0. Pour un immeuble, on peut séparer les zones selon numéro de la résidence, puis l'étage, puis le numéro de l'appartement : on pourra considérer les pièces : chambre, cuisine, salon pour appartement 1 de l'étage 1 de la résidence A...

Ajouter un nœud principal

Les nœuds principaux contiennent des zones ou d'autres nœuds secondaires mais ne peuvent pas être contenus dans un nœud.

Pour créer un nœud principal :

- Cliquer droit sur la l'icône (3)
- Sélectionner « Ajouter un nœud principal »
- Entrer un nom pour le nœud
- Entrer les unités qui seront affichés pour les calculs dans le rapport
- Entrer le nombre de décimaux à prendre en compte lors des calculs
- Entrer un commentaire si souhaité
- ST Vous pouvez appliquer des styles de textes à partir de vos styles de textes enregistrés
- Puis cliquer sur OK





Noeud maître	-
Réglage de zone	
Style de texte de zone et d'unité	ST
Réglages de noeud	
Nom du noeud Nom	ST
Unité ds rapport Unité	ST
Type de calculation	
1. Standard Jpe de calculation	
2 Vécimaux	
Ajouter un commentaire Commentaire	
ОК	Annuler

Ajouter un nœud secondaire

Les nœuds secondaires contiennent des zones ou d'autres nœuds secondaires et ils peuvent être contenus dans un nœud.

Pour créer un nœud secondaire:

- Cliquer gauche sur l'icône (3) (liste déroulante)
- Sélectionner le nœud dans lequel vous voulez ajouter un nœud
- Puis cliquer droit sur l'icône (3)
- Sélectionner « Ajouter un nœud secondaire»
- Indiquer le nom du nœud
- Indiquer le type de calcul souhaité : Aire réelle/ Aire calculée/ Périmètre réel/Périmètre calculé
- Indiquer si vous souhaitez additionner ou soustraire les résultats des calculs de ce nœud aux autres nœuds
- Ajouter un commentaire si souhaité
- ST Vous pouvez appliquer des styles de textes à partir de vos styles de textes enregistrés.
- Puis cliquer sur OK



Rapport de surfaces		X
🎾 🎆 Principal	ੑ ੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑ <u>ੑ</u> ੑੑੑੑੑ	=
	Ajouter le noeud principal	_
	Ajouter le noeud secondaire	
	Editer les proprietes du noeud	
	Supprimer le noeud	

Container noeud					×
Nom du noeud			Nom	ST	
Paramètres					
Aire réel Aire calculée Périmètre réel Périmètre calculé Aire réel	C Soustrait		•	ST	
Ajouter un commentaire		Co	mmentaire		
		OK		Annuler	

Modifier un nœud

Il existe deux manières pour modifier un nœud.

Méthode 1 :

- Cliquer gauche sur l'icône (3) (liste déroulante)
- Sélectionner le nœud à supprimer
- Puis cliquer droit sur l'icône (3) (liste déroulante)
- Sélectionner « Editer les propriétés du nœud»





Méthode 2 :

- Aller dans le gestionnaire de rapports
- Puis cliquer droit sur le nœud (les nœuds sont indiqués en caractères en gras) à modifier
- Sélectionner « Modifier les propriétés du nœud»

Nom	۱			Valeur Total Diff				
	Zo	nes						
		Mas	har -	0.00				
		Rap		Modifier les propriétés du nœud				
E	-	Rap		Effacer				
	Ancreport_template							
	template_R2L							

Supprimer un nœud

Il existe deux manières pour supprimer un nœud.

Méthode 1 :

- Cliquer gauche sur l'icône (3) (liste déroulante)
- Sélectionner le nœud à supprimer
- Puis cliquer droit sur l'icône (3) (liste déroulante)
- Sélectionner « Supprimer le nœud»

Rapport de surfaces		×
🎾 🎆 niveau 1	Aiouter le noeud principal	
	Ajouter le noeud secondaire	-
	Editer les proprietes du noeud	
	Supprimer le noeud	

Méthode 2 :

- Aller dans le gestionnaire de rapports
- Puis cliquer droit sur le nœud (les nœuds sont indiqués en caractères en gras) à supprimer



- Sélectionner « Effacer »

Nom			Valeur	Total	Diff
🗆 Z	lones				
Ξ	niveau 1			0.00	
	trémisi	l		0.00	
-	niveau 🔒			0.00	
	trém	Modifier les propriété	és du nœ	eud	
	Rapport:	Effacer			
-	Rapport				

Organiser les zones

Une zone est un nœud particulier. C'est un nœud terminal qui ne peut pas contenir d'autres nœuds/zones

ATTENTION : Prenez soin d'être en visualisation 2D tout au long de cette étape.

Rapport de surfaces		X
🎾 🎆 Principal	💽 🕅 🗂 ᄎ 🎝 🔊 🖾 🛄 💌	
1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12

Ajouter une zone

Il existe deux méthodes pour ajouter une zone.

Méthode 1 :

- Cliquer sur l'icône (3) (liste déroulante)
- Choisir le nœud dans lequel va être ajouté la zone
- Puis cliquer sur l'icône (5) « ajouter la zone »
- Cliquer dans une zone fermée par des murs ou un polygone, elle se sélectionne alors en rouge
- Confirmer la surface fermée
- Une fenêtre intitulée nomenclature s'ouvre
- Entrer un nom de zone unique (il est possible d'utiliser les textes prédéfinis)
- Entrer un style de zone pour les calculs et le format de la zone (exemple 1 affichera la surface et le périmètre de la zone)





Méthode 2 :

- Cliquer sur l'icône (5) « Ajouter la zone »
- Cliquer dans une zone fermée par des murs ou un polygone
- Confirmer la surface fermée
- Une fenêtre intitulée nomenclature s'ouvre
- Entrer un nom de zone unique (il est possible d'utiliser les textes prédéfinis)
- Entrer un style de zone pour les calculs et le format de la zone (exemple 1 affichera la surface et le périmètre de la zone)
- Ensuite, entrer dans le gestionnaire de rapport
- Sélectionner la zone que vous venez de créer et déplacer dans le nœud qui convient par simple drag and drop (sélectionner la zone et glisser là sur le nœud)

Nom	Valeur	Total D	Nom	Valeur Total Diff
 Zones 			🖃 Zones	
🗆 niveau 1		0.00	🗆 niveau 1	-109.3(
trémis1	Cálactionnar	0.00	trémis1	0.00
plancher 🔪	Selectionner	0.00	plancher	-109.3(
🗆 niveau O 📉	et	-109.3(Chambre 1	-109.30
trémis2	glisser	0.00	🖃 niveau O	0.00
🗆 plancher	`	-109.3(trémis2	0.00
Chambre 1	-109.30)	plancher	0.00
Rapports graphique			Rapports graphique	
Rapport de modèles Excel				
ARCreport_template			ARCreport_temp	late
template_R2L			template_R2L	



- Nomenclature		\frown			
Zone	Insérer le nom de la zone Chambre 1	🛃 Textes prédéfinis			
Référence	Insérer le nom de référence référence	 Catégorie Cloisons Textes Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3 Cuisine Entrée Salle de bain Salon WC			× 🖻
Style de	exemple 1			0K 1	
					ermer
			ОК	Annuler	Appliquer

Diviser une zone



- Dessiner une délimitation dans une zone vierge
- Prenez soin de dessiner une zone complètement fermée





Editer une zone

- Cliquer sur l'icône (6)



« Editer la zone »

- Puis cliquer sur une zone définie précédemment
- La nomenclature s'ouvre pour permettre la modification

Bouger une zone

- Cliquer sur l'icône (7) "Bouger la zone /rapport graphique "
- Cliquer sur une zone définie
- Indiquer le point où vous souhaitez déplacer les libellés de la zone

Supprimer une zone

- Aller dans le gestionnaire de rapports
- Puis cliquer droit sur la zone à supprimer
- Sélectionner « Effacer »
- Il est nécessaire de mettre à jour la zone une fois que celle -ci a été supprimée

Mettre à jour une zone

- Cliquer sur l'icône (8)
- Puis cliquer sur une zone que vous voulez mettre à jour "Mettre à jour la zone"

La mise à jour peut être nécessaire lorsque vous avez supprimé une zone, un nœud secondaire ou un nœud principal.



Exemple



Afficher le rapport de surface





Dans la fenêtre ARC+

Insérer un rapport

Vous pouvez insérer plusieurs rapports de surface :

- Cliquez sur l'icône 9
- Cliquez sur la fenêtre de modélisation à l'emplacement où vous voulez insérer le rapport
- Puis rentrer les options voulues





Modifier un rapport

Il existe 2 méthodes pour modifier un rapport

Méthode 1 :

- Cliquez sur l'icône 10
- Cliquez sur un rapport dans la fenêtre de modélisation

Méthode 2 :

- Ouvrir le gestionnaire de rapport
- Aller dans la partie rapports graphiques
- Cliquer sur le rapport à modifier

Nom		Valeur	Total	Diff
-	Zones			
+	niveau 1		106.71	
+	niveau O		73.57	
-	Rapports graphique			
	Nom du rapport			
-	Rapport de modèles Excel			
	ARCreport_template			
	template_R2L			

Dans Excel

Vous pouvez créer plusieurs rapports de surface sur Excel :

- Cliquez sur l'icône 11
- Puis entrer les options voulues



🛃 Exporter dans Excel	
Titre du rapport	Nom du rapport
✓ niveau 1 ☐ niveau 0	Rapports
	Description
Libellé pour les zones/noeuds	Description
Libellé pour les sous-totaux	Partiel
Libellé pour les quantités	Quantité
Libellé pour le total	Total
Choix du gabarit : 2 par défault 🗨	Gabarit
Nom du fichier rapport	Nom du fichier
Création du rap	Annuler

Modifier un rapport Excel

- Ouvrir le gestionnaire de rapport
- Aller dans la partie rapports Excel





Aire Galculée					
Nom pièce	Valeur				
Principal	46.08 m2				
niveau 0	14 96 m2				
Salon	11 00 m2				
Cuisine	3 96 m2				
niveau 1	31 12 m2				
Chambre 1	10.05 m2				
Chambre 2	16 82 m2				
Salle de bain	12 49 m2				
NON1-Sous	-8 24 m2				
wc	-108 m2				
Entrée	-7 16 m2				
Total	46 08 m2				

edition

The Freedom of Design

www.arc-techno.com

23

	Description	Quantité	Sous-tot
1	Principal		
2	niveau 0		
3	Salon	11.00 m2	
4	Cuisine	3.96 m2	
5	niveau 0		14.96 m2
6	niveau 1		
7	Chambre 1	10.05 m2	
8	Chambre 2	16.82 m2	
9	Salle de bain	12.49 m2	
10	N0N1-sous		
11	WC	-1.08 m2	
12	Entrée	-7.16 m2	
13	N0N1-sous		-8.24 m2
14	niveau 1		31.12 m2
	•		

Principal Total 46.08 m2

